




CZUR Shine Ultra

Knjižni skener - Hitra navodila za uporabo

1. Razpakirajte Shine iz škatle, vstavite nožni pedal, s kablom USB priključite napravo na računalnik, odprite programsko opremo [CZUR Shine] in lahko začnete uporabljati napravo.
2. Pravilno poravnajte in povežite zarezo črne mehke blazinice s podstavkom Shine. Odprite programsko opremo [CZUR Shine] in preverite, ali je črna mehka blazina zajela celoten zaslon za predogled, sicer bo to vplivalo na algoritem in učinek skeniranja.
3. Vključite lučko Shine, da se izognete morebitnim sencam iz ohišja fotoaparata.
4. Če želite skenirati v formatu A3, raztegnite navpično ohišje naprave.



Zaženite programsko opremo CZUR Scanner in kliknite na funkcijo [Scanner]. Prikazal se bo glavni meni. Izberite [Scan] in vstopite v predogledno okno. Ko knjigo skenirate se na straneh prikažejo 3 laserske linije. Ko laserske linije ugasnejo obrnite stran.

